

Guia de Defeitos: 826-E / 826-2E

Problema	Solução
1- Não Funciona	1- Verificar se há energia no local. 2 - Verificar rabicho. 3- Verificar transformador.
2- Não Amplifica	1- Verificar diodos (D7 e D8). 2- Verificar diodo (D6). 3- Verificar transistores BFR91 (Q1),e BFR96 (Q2). 4- Se nenhuma das alternativas acima solucionar o problema, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada.