

APARELHO TELEFÔNICO

MODELO: LAGUNA

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



Pino descanso: Se o seu telefone estiver fixado na parede e houver a necessidade de deixá-lo na espera para que alguém venha atendê-lo, você deverá utilizar o pino de descanso para que o monofone permaneça em repouso sem que a ligação seja desligada.

Canáletas: Para que você possa acomodar os fios.


Chave de ajuste de volume da campainha eletrônica com a indicação:

ALTO	
BAIXO	



Para limpeza do seu aparelho utilize somente pano umedecido ou antiestático. Nunca use pano seco, pois poderá ocorrer descarga eletrostática, nem produtos de limpeza abrasivos como álcool, acetona, éter, etc.

Fixação: para fixar o telefone na parede, você deverá tomar como base a medida determinada no gabarito de furação (anexo no manual). Pode também ser fixado diretamente na caixa de embutir (caixa 4x2).

Utilize broca 6 mm, parafusos e buchas compatíveis. Em seguida encaixe os pontos indicados do seu aparelho nos parafusos, fixando-o na parede.



Terminal TD: Este terminal é para conectar o par de fios telefônico.



Corte aqui

FURE AQUI


83mm

GABARITO DE FURAÇÃO



Jumper de TOM e PULSO: Você seleciona a forma de discagem em que seu telefone irá operar. A companhia Telefônica oferece dois modos de sinalização de linha: decádico (pulso) ou multifrequêncial (tom). Para saber o modo de sinalização de sua linha telefônica faça uma ligação com o jumper na posição T (tom).

Se a ligação for completada com êxito deixe-a nesta posição. Caso a ligação não seja completada, sua linha possui sinalização decádica; deixe o jumper na posição P.



OPERAÇÃO DAS TECLAS



+ MODE

Esta sequência faz com que o tipo de discagem de seu aparelho seja alterado temporariamente, de Decádico para multifrequêncial. Após pressionar a tecla * e em seguida MODE, você estará enviando as informações em sinalização multifrequêncial (tom) até que o fone seja colocado no gancho.

Exemplo: Sua linha possui sinalização decádica e você deseja consultar a fatura de seu cartão de crédito, ligue para a operadora do cartão, logo que a ligação for completada pressione * seguida da tecla MODE, a partir deste momento você estará enviando os números no modo multifrequêncial, tornando o repasse de informações muito mais rápido e seguro.



Ao pressionar esta tecla, seu aparelho rediscará automaticamente a última sequência de números discados. Para tanto, desligue momentaneamente o seu aparelho antes de usá-la.



e *

Estas teclas têm função quando o modo de sinalização da sua linha telefônica for multifrequêncial, são utilizadas para programações de algumas facilidades oferecidas pela Companhia Telefônica ou facilidades de Central PABX.



Esta tecla quando pressionada ocasiona uma pequena interrupção em linhas multifrequênciais e pode ser usada em duas situações:

Para a programação e utilização de serviços oferecidos pela Companhia Telefônica, (facilidades CPA).

Quando o telefone estiver ligado a uma central telefônica; neste caso, a tecla será utilizada em recursos oferecidos pelo PABX. Tempo de flash programado de fábrica 300 ms.

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.



THEVEAR

COR DA IMPRESSÃO: AZUL

AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA
ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL - CEP 08597-660
FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
www.thevear.com.br - E-mail:thevear@thevear.com.br
C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA



CÓD. 29080150 - V.08