



**THEVEAR**

**Guia de Defeitos: 1010-E - 1011-E - 1012-E**

<b>Problema</b>	<b>Solução</b>
1- Não funciona	1- Verificar se a instalação está correta e se há mal contato. 2- Se nenhuma das alternativas acima solucionar o problema, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada.